	DT-920	
入力電圧	DC24V (21~28V)	
出力電圧	DC13.8V	
出力電流	22A(連続)20A+2A(USB)	
無負荷電流	OFF時 約20mA	
	ON時 約120mA	
出力電圧変動率	2%以下	
イルミ出力	12V/1A	
出力過電流保護回路	フの字特性自動電流制限式	
(動作点)	23A以上	
出力過電圧保護回路	リレーによる電源遮断方式	
温度保護回路	高温自動出力遮断方式	
ファン	あり	
使用ヒューズ	平型20A	
使用温度範囲	0℃~40℃	
寸法(突起物含まず)	$166(W) \times 59(H) \times 170(D)$	
重 量(約)	1.7 k g	

©アルインコ株式会社 不許複製

アルインコ株式会社の許可を得ることなく、本書を複製、翻訳、複写することは手段や形式を問わ 、法律で禁じられています。

- ・落丁、乱丁は無償でお取替えいたします。誤字、脱字の責はご容赦ください。 ・「アルインコ」および「ALINCO」のロゴは、アルインコ株式会社(日本)の商標として、アメリ

- ください。



〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3番4号 日本橋プラザビル14階 TEL.03-3278-5888 東京支店 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4番9号 淀屋橋ダイビル13階 TEL.06-7636-2361 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13番34号 エコービル2階 TEL.092-473-8034

アフターサービスに関するお問い合わせは

お買い上げの販売店または、フリーダイアル 0120-464-007

全国どこからでも無料で、サービス窓口につながります。 受付時間/10:00~17:00月曜~金曜(祝祭日及び12:00~13:00は除きます) ホームページ http://www.alinco.co.ip/ 「電子事業」をご覧ください。

> PS0881 FNEJ-NF

■概 要


アルインコのDT-920は、高効率のスイッチング方式DC-DCコンバーターです。大型車等 のDC24VバッテリーよりDC13.8Vの安定した出力が得られ、入力DC13.8V定格の無線 機器等を効率よく使用することができます。万一出力端子に規定以上の高電圧が発生し た場合は直ちにリレーが動作し、接続機器を故障から保護する回路を付加していますの で安心してご使用いただけます。

■取り扱い上の注意

- ① 本機は、マイナス⊖アース専用です。本機のシャーシはマイナス⊖になっていますが 必ず出力は指定の端子・コードから行ってください。また、入力はバッテリーに必ず 直接接続してください。ボディアースや、シガーソケット等から接続すると保護回路 が正常に動作しない恐れがあります。
- ②本機は、水のかからない風通しの良い所に置き、ケースの上に物を置いたり近くに燃 えやすい物を置かないでください。
- ③ 本機は、DC24V専用(最大DC28Vまで)ですので他の電圧でのご使用は絶対にお止 めください。特に28Vを超える電圧がかかると故障します。
- 4) 本機は、使用するとケースが高温になりますので、手などが触れないようにご注意く
- ⑤定格出力電流値内でご使用ください。過負荷になりますと保護回路が作動し、電圧・ 電流が低下し、ハム音、出力低下など接続機器の誤動作や、故障の原因にもなります。
- ⑥ 故障などで24Vが13.8V出力端子に流れようとしたら、接続機器を過電圧から保護す るリレー回路が作動し、この時、異常を知らせるプロテクトインジケーターが赤く点 灯します。パワーインジケーターは消灯します。
 - 接続機器を外し、電源スイッチを入れなおしても異常が続くときは点検をご依頼くだ さい。
- ⑦ DC24Vは入力コードの極性を誤って逆に接続すると保護回路が働き保護されます。こ のときは電源スイッチがONの状態でもパワーインジケーター、プロテクトインジケー ターは共に点灯しません。入力コードを正しくつないでからご使用ください。
- ⑧ 出力側でショートした場合、保護回路が作動します。すぐに電源スイッチをOFFにし てショートの原因を取り除いてください。
- ⑨ シガーソケットは定格10Aです。10A以上の機器をつなぐと故障の原因となります。 ⑩ 本機の出力用シガーソケットには、たばこ用のシガーライターを差し込まないでくだ
- さい。本機が故障します。 ① シガープラグは確実に差し込んでください。接続機器のシガープラグの形状によっては
- ソケットとの相性が悪く、使えないことがあります。
- ⑫ ヒューズの交換は、DC24V入力コードを外した状態で、必ず定格のヒューズをご使用 ください。定格以外の物を使用すると故障して、最悪の場合火災や接続機器の故障の 原因になります。 ③ 改造したり分解したりする事は故障の原因にもなり、 危険ですので絶対におやめくだ
- さい。なお、この場合、製品の保証は一切無効になります。

■イグニッション切り替え端子の接続


1) イグニッション連動しない場合(出荷状態)



本体表面の POWER スイッチで 電源をオンオフできます。

出荷時の状態のままケーブルをループさせておきます。

2) イグニッションを連動する場合



ーを回すなど、ACC 状態になったら自動的に本機も 電源が入ります。 こには何も接続しませんので、必ず絶縁テープで絶

縁処理してください。

付属の青コードで、ACC 状態になると 24V が出力される場所に接続 します。ACC 状態になったことを本機に知らせるだけですから、接続 場所から取り出せる電流量は少なくても構いません。

^{注意} イグニッション連動をしないときは、このコードは必ずループさせておきます。 ループしていないと、電源が入りません。

■無線機やステレオアンプなど、メモリーのバックアップやイルミ(照 明機能)が不要な機器のみとの接続

- ① 本機の電源がOFF であることを確認します。ACC入力とオン信号出力+コードがルー プしていることを確かめます。
- ② 本機の入力コードの赤を24Vバッテリーのプラス極、黒をマイナス極に接続します。 ③ 接続機器のプラス側のコードを出力端子(陸軍端子)の赤に、マイナス側のコードを
- ④ 本機の電源スイッチをON側にすると12Vが出力されます。使用しないときは必ずOFF
- 側にして電源を切ってください。ONのままにしているとバッテリー上がりの原因とな ります。(接続機器が作動していない時でも本機は待機電流を消費しています。)

注意 市販の圧着端子を取りつける際、力を入れすぎてコード内部で断線させたり端子 の金具が線を正しく挟み込んでいなかったりして、見た目は端子が付いているよ うでも導通はしていない例がしばしば見られます。圧着端子はケーブルの線径に 適合する物が正しく確実に取りつけられているか、確かめてから配線してくださ (10

ALINGO


DC-DCコンバーター DT-920

取扱説明書

アルインコのDC-DCコンバーターDT-920を、お買い上げいただきましてありが とうございます。本機の性能を充分に発揮 させて効果的にご使用いただくため、この 取扱説明書をご使用前に最後までお読みく ださい。またこの取扱説明書は必ず保存してください。ご使用中の不明な点や不具合 が生じた時にお役に立ちます。

□ アルインコ株式会社

■各部の名称と操作説明 ※便宜上、13.8Vを12Vとして説明しています。



①電源スイッチ : ONで電源が入りOFFで電源が切れます。

②プロテクトインジケーター: 本機使用中保護回路が動作すると赤く点灯します。 ③パワーインジケーター:電源を入れると緑に点灯します。

④出力端子 : ねじ込み式ターミナル (陸軍端子、陸式端子)

⑤出力端子 : シガーソケット端子 ⑥USB出力端子 : 5V/合計で2Aまで。

: 本機の内部温度が上昇した場合のみ回転します。ファンは絶対に ふさがないでください。ケースが熱くなっているのに回らない、回 っているが異音が聞こえるなどはファンの故障の可能性があります。 放熱ができず本体の故障の原因となりますので、すぐに修理をご

依頼ください。

®DC24V入力コード: DC24Vの入力電圧を供給するコードで、24Vバッテリーへ直接 接続します。赤側が⊕で、黒側が⊖です。ボディアースは止め、

バッテリーのマイナス極に確実に接続してください。コードが届 かない時は圧着端子で確実に結線して延長してください。

延長用コードの規格は本書裏面の表を参照してください。規格に 合わない物を使うと故障や、最悪の場合コードが燃えて火災の原 因になります。

:常時出力12V:本機電源ON時15A以下、OFF時1A以下の出力です。 (端子台の常時出力を使用時バッテリー上がりの可能性が

ある為、接続の負荷の消費電流を確認してください。) イルミ出力12V/:カーステレオなどの自動照明点灯機能に使用します。 ライト入力24V 裏面の【イルミネーション機能の接続】をお読みください。

注意 常時出力に機器を接続するときは消費電流量にご注意ください。多すぎるとバ ッテリー上がりや、端子の故障の原因になります。 この端子にバッテリー上がりの保護回路はありません。

⑩イグニッション切り替:24V側の電源と連動させるときに使います。詳しくは後述してい

え端子(ギボシ端子) ます。


12放熱器

⑦ファン

⑨端マ台

⑪ヒューズホルダー : ヒューズが切れた時は、同じ定格のヒューズに交換してください。

:使用中、使用直後は大変熱くなります。素手で触らないでくださ い。また、熱に弱い樹脂製品などが直接触れないように設置してく



■カーステレオやGPS機器のようにメモリーのバックアップが必要な 機器との接続

- ① 本機が通電されていない状態で、前述2)のイラストを参考に、ループ線を外して、 ACC入力プラス側に付属の青コードのギボシ端子側を結線します。この青いコードの 反対側は、ACC状態で24Vが出力される場所に配線します。
- ②接続機器のプラス側のコードを端子台の〔常時出力12V〕に、マイナス側のコードを 黒の陸軍端子に接続します。カーステレオなど接続機器がボディアース仕様の場合、 カーステレオのアース端子と本機の黒端子の間を太めのリード線で配線してください。 この配線ケーブルは付属していませんので、接続機器の容量に見合う難燃性のケーブ ルをご使用ください。
- ③ 接続機器が入力12Vを検出して自動で電源を入れるための配線(ACC)を本機の出力 端子(陸軍端子)の赤に接続します。
- ④ イグニッションキーをACCポジションにして本機の電源スイッチをON側にします。 12Vが出力されます。以降はイグニッションキーに連動します。

【参考】旧型のステレオなどに見られたバックアップ専用端子の接続 接続機器に「メモリーバックアップ専用」の入力機能があるものは、そのメモリー線

を端子台の「常時出力12V」に、電源用のプラスとマイナスのコードはそれぞれ本機 の陸軍端子の赤と黒につなぎます。メモリー線の接続には必要に応じて付属のオレン ジ色コードをご利用ください。メモリーバックアップ専用入力は以前にカーステレオ などで多く見られたもので、最近の機器でACCと称されるコードや機能の事ではあり

ません。 ■イルミネーション機能の接続

- 自動車のライトと連動して自動的に照明が点灯する「イルミネーション機能」を使う ときは以下のように配線してください。 ① 本機裏面の端子台の [ライト入力24V] と、スモールランプのように自動車のライト
- を点灯したときに24Vが来るラインの間を、付属の緑のケーブルで接続します。 ② 接続機器側のイルミ機能ケーブルを、端子台の [イルミ出力12V] 端子に接続します。 この12V出力の電流量はごく少ないため、イルミ機能以外に使うと故障の原因となり ます。

この説明書では、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防ぎ、 製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示し ています。本文中のマークの意味は次の様になっています。内容をご 理解の上、本文をお読みください。

【表示の説明】

1203000					
表示	表示の意味				
介 危険	*** ** ** ** ** ** ** ** ** *				
企 警告					
<u> </u>					
	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・				

障害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。 : 物的障害とは、家屋、家財及び家畜、ペットにかかわる拡大損害をさします。

【図記号の説明】

図記号	図 記 号 の 意 味			
\Diamond	禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。			
0	必ず実行していただく「強制」内容です。 具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。			
9 €	イラストにあるような動作を実行していただく「強制」内容です。 具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。			

本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電等の外部要因で、生じた損 害等の逸失利益につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、 あらかじめご了承ください。

28Vを越える電圧を入力しないこ

それ以上で使用すると感電、火災 の原因となります。



こと。

ります。

こと。

使用中は本体に触れないこと。

特に放熱器は高温になりますので、 絶対に触れないでください。火傷 の原因となることがあります。

バッテリーの結線は逆接続しない

24V入力のマイナス線は、バッテ

ボディアース接続、シガーソケッ

ト等から接続すると保護回路が正

コードを延長するときは正しい規

格を使い、接続部分は絶縁するこ

細いコードや接続が不完全な場合

はコードの発熱や火災の原因とな

幼児の手に届く場所には置かない

けが、火傷の原因となります。

常に動作しない恐れがあります。

リーのマイナスに接続すること。

禁止 感電、故障の原因になります。



な水で洗い流すこと。 そのままにしておくと、皮膚がか ぶれる原因となります。 内部から漏れた液が、目に入った ときはすぐにきれいな水で洗い、 医師の治療を受けてください。



そのままにしておくと、目に障害 が起きることがあります。

もし、内部から漏れた液が皮膚や 衣服に付いたときはすぐにきれい



配線の仕方が分からないときは、 設置を業者に頼むこと。

配線を間違うと故障、火災の原因 となります。




コードは圧着端子を使って端子に ゆるみが無いようにしっかり接続 すること。

ゆるみがあると接触抵抗により発 熱、火災の原因となります。



配線や端子の締め付けは定期的に



点検すること。



コードは車両の可動部などに挟ん だり振動で擦れて被覆を傷めない

様に引き回すこと。

となります。



ショートにより車両火災の原因と なります。

強制

分解、改造、修理しないこと。 取扱説明書に記載されている場合

を除き、ケースをはずし、内部に 触れることは避けてください。 コード類を延長するときは本書の 説明に従い、正しく行ってくださ い。誤ると火災、感電、ケガの原 因になります。



濡れた手でバッテリーの取り付け、 取り外しをしないこと。

濡れた手で作業すると、感電の恐れ がありますので、絶対にしないでく ださい。



引火性ガスの発生場所では、電源 を入れないこと。 発火の原因になります。



ヒューズの取り替えは入力コード をバッテリーより外し、指定のヒ ューズをご使用すること。

発熱、発火の原因となりま



正しく固定して使うこと。

付属のビスで固定できないときは 適合するネジを使って固定してく ださい。振動すると故障の原因に なります。

災、感電の原因となります。

った容器を置かないこと。

に置かないこと。

液体がこぼれて内部に入った場合、 入力コードをバッテリーから外して ください。また、湿気の多い場所で

野外や、浴室など、水のかかる場所

周りにコップや花瓶など、液体の入

液体がこぽれて内部に入ると、火

水場での は使用しないでください。 使用禁止 湿度の高い所や、冷たい所から急に 暖かい所へ移動しますと、製品に露

がつく場合があります。 露がつくと製品に悪い影響を与え、 故障の原因になりますので、よく乾

燥させ、露をよく取り除いてから、 ご使用ください。



お手入れの際は、バッテリーから 入力コードを外すこと。

外さずにお手入れすると感電、故 障の原因となります。



もし、煙が出ている、変な匂いが する等の異常が発生したときは、 すぐに電源コードを外すこと。

そのまま使用すると火災の原因と なります。速やかに購入店または 最寄りの当社サービス窓口へご連 絡ください。

注意

本機は周辺温度0℃~40℃の範囲 で使用しすること。



本機はなるべく風通しの良い場所 に置き、湿気の多い場所での使用 は避けてください。

直射日光のあたる場所、水滴のか かる場所や、風通しの悪い場所で の使用は止めてください。

発熱、発火、故障の原因になりま



本機の電流量を超える機器をつな がないこと。

それ以外の機器に接続しますと故 禁止 障の原因になります。

モーター、コンプレッサー、ハロ ゲンランプなど突入電流の大きい 負荷も故障の原因になります。



水平で安定した場所に設置してす



落下、転倒でけがの原因となりま



タバコ用のシガーライターをシガ ーソケットに挿さないこと。

禁止 故障の原因となります。



ファンや通風スロットをふさがな いこと。

発熱、発火、故障の原因となりま

本機の通風口や隙間から、針金等 の金属や燃えやすい物を、内部に 入れないこと。



故障、感電、火災の原因となりま す。

もし異物が入った場合、すぐに本 機の電源スイッチを切り、入力コ ードをバッテリーから外し販売店 にご相談ください。



バッテリーの充電をしないこと。 故障の原因になります。

長期間使用しない時は、入力コー



ドをバッテリーより外すこと。 本機自体で多少の電気消費をして いますので、バッテリーが上がる 原因となります。

■付属品

保証書

1部 1部

・ケーブル(4種類) 4本 (黄色/橙色/緑色/青色 各1.5m)

· 取扱説明書 (本書) ・取付ビス(2種類) 8本 ・取付ナット 4個

■(参考)ケーブルのサイズと許容電流容量の目安



許容電流	AWG番号	ケーブルの断面積	より線を丸く束ねた場合の 相当するケーブルの直径d
7A	22	0.3mm ²	0.7mm
13A	18	0.75mm ²	1.1mm
19A	16	1.25mm ²	1.4mm
27A	14	2.0mm ²	1.8mm
37A	12	3.5mm ²	2.4mm
49A	10	5.5mm ²	3.0mm

延長5m程度の長さを基準に考えて、それより長くなるほど上位グレードの線を選んでください。 細い線は電流をロスするうえ、許容量を超えた電流を流すと発熱して、最悪の場合は火災の原因にな りますので、十分ご注意ください。



必ずお読みください。

■設置について

放熱板は熱くなるので物は直接触れず、飲み物や雨水などの水分が掛からない場所を選んで付属のね じなどで本機を固定してください。ヒーターの吹き出し口など熱の影響を受けやすい場所は避けてく

振動などで動くと配線が切れたり、本機内部の部品が壊れて故障の原因となります。また、エアバッ グや、ほかの搭載機器の動作に干渉しない事をご確認ください。端子のゆるみやコードの異常などが 無いか定期的に点検してください。メンテナンス不良は故障だけではなく、最悪の場合、火災の原因 になります。

ACC入力、イルミ機能、メモリーバックアップ機能で付属のケーブルを使うときは、端子部分は外れ ないようにしっかり接続して、付属の透明カバーでおおって保護してください。特にACCのループを 外したときは、青い線につながないほうはカバーの位置がずれるので、必ず市販のテープで端子部分 を巻いて絶縁してください。船舶など水や錆のリスクが高いところでは、設置場所の防水、防塩に特 にご留意ください。

お願いとお断り

付属の保証書に販売店による販売日の記載 がないと保障の対象外となり、修理は全て 有償となります。日付けの記載が無い場 合は販売店のレシートや送り状、納品書な ど、製品名と販売日が証明できる書類を合 わせて保存してください。

補足シートや正誤表が入っている場合は取 り扱い説明書といっしょに、それらも合わ せて保存してください。

文書の説明用画面のイラストは、実際の画 面とは字体や形状などが異なったり、一部 の表示を省略したりする場合があります。 本書の内容の一部、又は全部を無断転載す ることは禁止されています。内容に関して は万全を期しておりますが、誤りがあった 場合や技術変更などに伴い、記述を予告な く変更する場合があります。乱丁、落丁は お取り替えいたします。

本製品の設計、部品、組み立てに起因する 故障により、お使いの他の機器に故障を発 生させても、補償の範囲は本製品の販売価 格を限度とさせて頂きます。

高価な製品や精度の高い電源が要求される 製品をお使いになる時は、工業用電源をお 使いください。

生産終了から5年間は保守用部品を常備して おります。しかし、天災や火災など不測の 事態により在庫が無くなる場合もあり、修理 が行えない事もありますのでご了承願いま

本製品は民生用途向けに設計・製造されて います。業務目的で使用中に不具合が発生 し被害が発生しても補償は致しかねます。 また、業務用に比べて安価な分、耐久性や 信頼性が劣ります。このため、本機の故障 の際、取り付けや取り外しに業者の費用が 発生しても、弊社ではその費用を弁償する ことはできません。予めご了承ください。

本製品に採用しているUSB端子は合計で2A までの電流を使う5Vの電源供給専用です。 ノートパソコンなど大きな機器の電源とし て使うときは消費電流にご注意ください。 また、一部の機器はパソコンや本体機器と 通信しながら動作するものがあり、これら は本機のUSB端子では正しく動作しないか、 最悪の場合故障することがあります。本製 品のUSB端子をお使いになる時は事前に接 続機器側の説明書をよくお読みください。 また故障により、パソコンやスマートフォ ンなどで失われたデータに対する補償は致 しかねます。